

**GUARDABARROS TRASERO ADAPTABLE A HONDA CB1000R 08'-**  
**REAR MUDGUARD ADAPTABLE TO HONDA CB1000R 08'-**  
**REF: 4692**



**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**  
**INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE**

- 1- Sacar los tornillos originales de la motocicleta en las posiciones 1 y 2. A continuación montar el herraje suministrado (3). En la posición 1 usar el tornillo M6x25 , colocando el casquillo 14x12 entre el herraje y el basculante. En la posición 2 usar el tornillo M6x35, colocando el casquillo 14x22 entre el herraje y el basculante. Tensar sin apretar.
- 2- Montar los silenblocks (4) en el guardabarros. Fijar el guardabarros usando los tornillos (5) M6x20. Ajustar mediante la regulación que ofrece el herraje.
- 3- Vigilar periódicamente el apriete de las fijaciones.  
*Check them periodically, and tighten the fixations.*
- 4- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros.  
*In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the mudguard.*

**Material suministrado para el montaje en la motocicleta:**  
**Material supplied to assemble the mudguard:**

POS.	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Tornillo M6x25 DIN1001 c/negro	M6x25 DIN1001 black screw	1
1	Casquillo diametro14x12 c/negro	Black arrowhead diam.14x12	1
2	Tornillo M6x35 DIN1001 c/negro	M6x35 DIN1001 black screw	1
2	Casquillo diametro14x22 c/negro	Black arrowhead diam.14x22	1
2	Arandela M6 DIN9021 c/negro	M6 DIN9021 black washer	1
3	Herraje metálico c/negro	Black iron fitting	1
4	Silenblocks	Well nut	3
5	Tornillos M6x20 DIN1001 c/negro	M6x20 DIN1001 black screw	3
3	Tuercas M6 engaviadas montadas en herraje	M6 nut	3

